

目次

- 1. 注意点および留意事項
- 2. 初回の接続方法
- 3. 設定したいWifiのSSIDが表示されない場合

1. 注意点および留意事項

- ▶ 事前にご自宅のSSID(ネットワーク名)および接続するためのパスワードをご準備ください。
- ▶ 自宅回線およびルータの設定等については、回線事業者または設置機器の製造元にお問い合わせください。

| 2. 初回の接続方法 | | |
|--|--|--|
| ①LTEドングルを挿入せずに Chromebookを起動し、接続するWi- Fiのネットワーク名をタップします。 | ②接続パスワードを入力し、「接 続」をタップします。 | ③ログイン画面が表示されれば 接続完了です。以降は、LTEドン グルの操作と同じになります。 |
| Provide a constraint of the constraint of th | Wi-Fi ネットワークへの接続 SpWN_H36_DC9864 セキュリティ PSK (WPA または RSN) パスワード ごのデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する | Coople 「Chromebook」への口グイン ほりょう wannedup 第 |
| ※2回目以降は、設定したWi-Fiが存在する場合 | 合、自動的に接続します。 | |

3. 設定したいWifiのSSIDが表示されない場合

■設定したいSSIDの一覧はスクロー ルができます。該当のSSIDが見つか らない場合は、スクロールして確認く ださい。



■SSIDが1件も表示されない場合は、Chromebook本体のWi-Fiが無効 になっている可能性があります。画面右下の時刻表示をタップし、Wi-Fi のマークをタップして設定状況ご確認ください。



※上記以外にもSSIDのステルス化等により、表示されない場合があります。 無線APの設定等を確認ください。