

担当教室

①脚立にのぼる係

②脚立押さえて受渡しする係

③部品を洗う係

※脚立がたりない分は、机の上に靴をぬいであがり、最後に机を消毒してください

※現状復帰できるよう、机などを動かす前に教室全体の配置がわかるよう写真を撮るなどしてください

### <清掃手順>

1. 前面の扇風機カバーをはずす  
ストッパーが壊れ結束バンドでとまっているところは切ってしまうとOK
  2. はねの中心のおさえを逆回しにまわしてゆるめ、はねをはずす
  3. うしろのカバーのおさえを逆回しにまわしてゆるめ、カバーをはずす
  4. カバー、ストッパー、おさえ×2 を洗う → 流しやビニールの上で乾かす  
※流しにあるスポンジやたわし、洗剤は自由につかってOKです
  5. はずしたあとの本体、コード近辺のほこりをほこりとりワイパーでとり、水ぶきをする
  6. 乾いたら、後ろカバー→おさえ→はね→前カバーの順にはめていく（下図参照）
  7. 全体にビニール袋をかぶせて結ぶ（養生テープでとめてもよい）
- 教室ごとに、クイックルハンディは新しいものに付け替えて元の場所に戻す
  - 机の位置などを元にもどし、脚立は元あった場所へ置く
  - 担当教室の作業が終わりましたら、古いクイックルハンディ、他の備品などを持ち、受付に戻ってきてください

(6. 設置の順番)

