

充電に関する注意点

- 児童生徒用タブレットの充電に関して、以下の事象が発生しています。

右側のUSB-Cコネクタ（図7）にACアダプタを接続しても充電ができないことがあります。

（シャットダウン後**2時間程度**経過すると顕著に発生します。）

充電する際は**左側のUSB-Cコネクタ**（図15）にACアダプタを接続して下さい。

USB-Cコネクタ位置（図7,15）

